



Инструкция по сборке офисного кресла T-8010N-LOW-V

1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  Винт М8х35 мм 2 шт.	5  Винт М6х25 мм 4 шт.	6  Винт М6х35 мм 2 шт.	7  Шайба 6 6 шт.	8  Шайба пруж. 6 6 шт.	9  Заглушка 2 шт.	10  Ключ 6 мм 1 шт.
---	---	---	--	---	--	--	--	---	---

