

# Инструкция по сборке


## Стол руководителя

# СТР16






(160x80 h76)

### Необходимый инструмент



### Фурнитура



### Спецификация на панели и профили

| Поз. | Наименование        | Готовая деталь |        | Толщина | Кол-во |
|------|---------------------|----------------|--------|---------|--------|
|      |                     | Длина          | Ширина |         |        |
| 1    | ЦСР16 - Царга.      | 1450           | 738    | 16      | 1      |
| 2    | НРП - Ножка правая. | 738            | 600    | 22      | 1      |
| 3    | НРЛ - Ножка левая.  | 738            | 600    | 22      | 1      |
| 4    | КР16 - Крышка.      | 1600           | 800    | 22      | 1      |

### Спецификация на крепеж, фурнитуру

| Поз. | Наименование             | Кол-во |
|------|--------------------------|--------|
| 5    | Шкант                    | 8      |
| 6    | Опора регулируемая М6х25 | 4      |
| 7    | Заглушка евроинта        | 4      |
| 8    | Евровинт 7х70            | 4      |
| 9    | Стяжка-эксцентрик        | 6      |
| 10   | Заглушка эксцентрика     | 6      |