


Инструкция по сборке

Шкаф для одежды



ШО7

(77x37 h200)

Необходимый инструмент



Фурнитура



Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	ШО7ПВ - Полка вкладная.	242	338	16	3
2	ШО7ВС - Верт. средняя.	1964	338	16	1
3	ШО7ДВ - Дверь.	1960	366	16	2
4	ШО7ГМ - Гориз. малая.	242	338	16	1
5	ШО7ВЛ - Верт. левая.	1964	370	16	1
6	ШО7КН - Крышка нижняя.	770	370	16	1
7	ШО7КВ - Крышка верхняя.	770	370	16	1
8	ШО7ВП - Верт. правая.	1964	370	16	1
9	ШО7ГВ - Гориз. верхняя.	480	338	16	1
10	С31 - Стенка задняя.	1980	754	3	1

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во
11	Шкант	4
12	Евровинт 7x50	14
13	Заглушка эксцентрика	4
14	Заглушка евровинта	6
15	Стяжка-эксцентрик	6
16	Полкодержатель	12
17	Шкант	8
18	Петля вкладная 110гр.	8
19	Опора шкафа Ф50	4
20	Ручка-скоба 96мм	2